

Radion käyttöohje

Power on

Painamalla tätä painiketta radio kytkeytyy päälle. Painamalla uudelleen radio sammuu.

Volume

Vasemman nupin (Volume) kierto myötäpäivään lisää äänen voimakkuutta ja kierto vastapäivään vähentää sitä. Näyttö näyttää voimakkuuden kun tätä nuppia kierretään.

MODE

Tätä painamalla vaihdetaan radiovirittimestä CD-soitolle ja takaisin:

- CD PLAY: CD soi jos levy on asemassa
- TUNER: radiolähetys

BAND = taajuusalue

Tällä valitaan haluttu radion taajuusalue (Suomessa yleensä FM).

TA/PTY

Painettaessa tätä painiketta aktivoituu TA (liikennetiedotus) tai PTY (ohjelmatyyppi).

Tätä ominaisuutta ei ole kaikilla radioasemilla.

DISP

Vaihtaa PTY-nimen ja RDS-kellon välillä.

AUTO

Automaattinen tallennus kuudelle voimakkaimmalle radioasemalle, jotka tallentuvat pikanäppäimille 1-6.

- AUTO-painikkeesta selataan koko taajuusalue.
- Auto Store tallentaa radioasemat valituille taajuusalueille. (FM1, FM2, FM3/MW1/MW2/LW)

SCAN

Kun radiota käytettäessä painetaan tätä painiketta niin alkaa automaattinen asemien selaus ja kukin kuuluu 5 sekunnin ajan. Uudelleenpainallus pysäyttää kanavaselauksen soivan aseman kohdalle.

SEEK UP/ Nuoli ylöspäin = haku ylöspäin

Painettaessa tätä, radio siirtyy taajuusalueella ylöspäin seuraavalle radioasemalle.

SEEK DOWN / Nuoli alaspäin = haku alaspäin

Painettaessa tätä, radio siirtyy taajuusalueella alaspäin seuraavalle radioasemalle.

Preset button = pikanäppäimet/esivalintänäppäimet (1-6)

Painettaessa pikanäppäintä radio siirtyy sinne tallennetulle radioasemalle. Kuunneltava radioasema tallentuu pikanäppäimeen painamalla sitä yli 2 sekuntia. Kuuluu merkkiäänä "piip" kun tallennus on tapahtunut.

LCD-näyttö

Näyttö kertoo mm. radion taajuusalueet, taajuuden, esivalitun aseman numeron jne.

TUNE = viritys

Tätä nuppia kiertämällä voidaan etsiä haluttu radioasema käsisäädöllä.

SEL

SEL-painikkeella valitaan säädettäväksi:

- äänen sävy basso ja diskantti
- äänen jakautuminen oikean/vasemman puolen kaijuttimien kesken
- äänen jakautuminen etu/taka kaijuttimien kesken.

Uusi SEL-painikkeen painaminen siirtyy seuraavaan säätöön ja säädettävä kohde näkyy tekstinä näytöllä.

Radion käyttö

1. Kytke radioon virta päälle painamalla virtapainiketta.
2. Valitse radio painamalla Mode-painiketta.
3. Valitse taajuusalue (FM1/FM2/ FM3/WM1/WM2/LW) painikkeella BAND.
4. Valitun radioaseman lähetys alkaa kuulua

Aseman etsintä käsisäädöllä

Kierrä TUNE-nappulaa vasemmalle/oikealle, radiotaajuus muuttuu ja näkyy näytöllä.

Aseman etsintä automatiikalla

Paina Seek Up/Down, radio etsii seuraavan riittävän voimakkaan aseman taajuusalueella ja radiotaajuus näkyy näytöllä.

Paina SCAN kun haluat aloittaa automaattisen asemien selauksen ja kuulla kutakin viisi sekuntia.

Uudelleenpainallus valitsee parhaillaan kuuluvan aseman.

Aseman tallennus pikanäppäimeen (=aseman esivalinta)

Paina haluttua pikanäppäintä vähintään kaksi sekuntia tallentaaksesi sinne parhaillaan kuunneltavan aseman taajuuden, äänimerkki "piip" ilmoittaa tallennuksen tapahtuneen.

TA-toiminto

Liikennetiedotus on käytössä/pois painamalla nappia TA/PTY. Liikennetiedote mykistää tiedotteen ajaksi kaiken muun kuuntelun.

PTY-toiminto

Toiminnolla PTY (Program Type) voi etsiä uutisasemia FM-taajuudella. PTY on käytössä/pois painamalla nappia TA/PTY.

CD-soittimen käyttöohje

CD-asema

Varmista että asemaan laitettavan levyn etiketti on ylöspäin. CD-levyn laittaminen asemaan käynnistää CD-soittimen ja levyn toisto alkaa.

Vain halkaisijaltaan 12cm olevia CD-levyjä voidaan käyttää.

Jos muu kuin ääni-CD laitetaan asemaan niin näyttöön tulee teksti "ERROR DISC" ja asema palauttaa levyn.

CD:n kuuntelu (myös MP3 ja WMA-levyt)

1. Kytke radioon virta päälle painamalla virtapainiketta
2. Aseta varovasti levy CD-asemaan
3. Painamalla SEEK/TRACK voi siirtyä seuraavaan/edelliseen kappaleeseen
4. Painamalla 2RPT toistetaan soiva kappale uudelleen
5. Painamalla 3RDM saadaan kappaleet soimaan satunnaisjärjestyksessä
6. Painamalla SCAN voidaan selata kappaleita, kunkin alusta kuuluu 10 sekuntia. Uudelleenpainallus valitsee soimaan sen kappaleen joka parhaillaan kuuluu.
7. Levy tulee ulos asemasta painamalla nuoli ylöspäin-nappulaa.
8. Tune -nappia kiertämällä vaihtuu soiva kappale seuraavaan/edelliseen riippuen nupin kiertosuunnasta. Nappia painamalla valitaan kyseinen kappale soitettavaksi, jos nappia ei paineta niin soitettavaksi palautuu ennen nupin kiertoa soinut kappale.